






## Informazione tecnica:

Descrizione:	Codice:	V/Hz	spina di alimentazione	Paesi
<b>Alimentatore 36 VA Europa</b> <b>Alimentatore NAS 36 VA Europa con pila</b> <b>Alimentatore ecologico NAS/NFS 36 VA Europa con pila e sezionatore di rete</b>	2.60.100.01.20 2.60.100.31.20 2.60.100.11.20	230V/50Hz		spina Euro piatta Europa, Egitto, Algeria*, Angola*, Aruba*, Bolivia*, Brasile*, Burundi, Cile, Cina*, Ghana, Guinea*, Indonesia*, Iran*, Israele*, Yemen*, Giordania*, Cambogia, Camerun*, Congo, Corea*, Laos*, Libano, Madagascar*, Mali*, Mongolia, Mozambico*, Paraguay, Singapore*, Somalia*, Surinam, Thailandia*, Togo*, Tunisia, Vietnam*, Repubblica Centrafricana
<b>Alimentatore 36 VA GB</b> <b>Alimentatore NAS 36 VA GB con pila</b> <b>Alimentatore ecologico NAS/NFS 36 VA GB con pila e sezionatore di rete</b>	2.60.100.02.20 2.60.100.32.20 2.60.100.12.20	230-240V/50Hz		BS89/3 Antigua*, Birma*, Botswana*, Dominica, Grenada*, Gran Bretagna, Gambia, Ghana*, Gibraltar, Guayana*, Hong Kong*, India*, Iraq*, Irlanda, Yemen*, Giordania*, Qatar*, Kenya*, Kuwait*, Libano*, Malawi, Malaysia, Malta, Maurizio*, Montserrat*, Nigeria*, Oman*, Sambia, St. Vincent, Sta. Lucia, Seychelles*, Sierra Leone*, Zimbabwe*, Singapore*, Tanzania*, Trinidad & Tobago*, Emirati Arabi Uniti*, Cipro
<b>Alimentatore 36 VA Stati Uniti d'America</b>	2.60.100.03.20	120V/60Hz		NEMA 5-15 Samoa Americano*, Antigua*, Aruba*, Bahamas*, Barbados*, Bermuda*, Brasile*, Costa Rica*, El Salvador* Repubblica Dominicana*, Guam*, Guatemala*, Haiti*, Honduras*, Giamaica*, Isole Virgini*, Isole Caimano*, Canada*, Corea*, Laos*, Messico*, Montserrat*, Filippine*, Puerto Rico*, Arabia Saudita*, Taiwan*, Thailandia*, Trinidad & Tobago*, Stati Uniti, Venezuela*, Vietnam*
<b>Alimentatore 36 VA Giappone</b>	2.60.100.04.20	100V/50/60Hz		NEMA 5-15 Giappone
<b>Alimentatore 36 VA Australia</b>	2.60.100.05.20	240V/50Hz		AS 3112 Australia*, Nuova Zelanda, Figi, Isole di Cocco, Isole di Norfolk (Australia), Papua Nuova Guinea*, Uruguay, Isole di Natale, Samoa occidentale

\* Altre tensioni e spine

La capacità di carico dipende dal montaggio corretto.

Vedi Consigli di sicurezza, limitazione di responsabilità della Hettich Franke.